



БалтАгроСнаб

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

сайт: baltagrosnabspb.ru

email: baltagrosnabspb@mail.ru

факс: (812) 324-90-05

8-800-2222-195 (звонок бесплатный)

Ботводробитель AVR Rafale 4x75



Ботводробитель AVR Rafale предназначен для измельчения ботвы и перемещения измельченной массы в междурядья при строгом копировании формы обрабатываемой гряды, исключая при этом повреждение клубней. При этом существенно облегчается уборка урожая комбайнами. Ботводробитель может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель. Ботводробитель применяется на грядках, сформированных гребнеобразователем. Применение ботводробителя на почвах, засоренных камнями, не рекомендуется. Ботводробитель является навесным орудием и агрегируется с тракторами тяговых классов 1,4-2,0, снабженными независимым валом отбора мощности (ВОМ).

Ботводробитель может навешиваться как на заднюю, так и на переднюю трехточечную навеску трактора. При навеске ботводробителя на заднюю навеску, трактор должен быть оборудован передними дополнительными грузами. Ботводробитель предназначен для работы на ровных участках и склонах до 8°.



Характеристики

Длина (мм)	2014
Ширина (мм)	3455
Высота (мм)	1340
Вес (мм)	990
Рабочая ширина (мм)	3000
Сцепное устройство	Спереди/сзади
Тип рабочего вала	Целиковый
Количество V-образных ремней	5
Скорость вращения ВОМ трактора (об/мин)	1000
Скорость вращения рабочего вала (об/мин)	1320
Количество ножей на рабочем вале	98
Мощность трактора не менее, л.с.	82
Максимальная рабочая скорость движения, км/час	9*
Производительность, га/час	2,5*
Количество обрабатываемых грядок	4
Расстояние между грядками, см	75
Количество колес, шт	2
Размер шин колес	170x580
Давление в шинах, бар	5
Средняя длина стеблей, см	80
Высота среза ботвы, средняя, см	8...20
Полнота срезания ботвы, %, (не менее)	80
Длина резки ботвы, см	10-15

* - Производительность, рабочая скорость движения зависят от мощности трактора. В таблице приведены расчетные значения скорости и производительности.

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию производится специалистами сервисной службы ООО «БалтАгроСнаб СПб» Кроме этого предоставляется руководство пользователя на русском языке и полный каталог запасных частей со схемами. В случае необходимости оперативная консультация с использованием переписки по электронной почте, каналов связи skype и телефонии, а также экстренный выезд на место для решения возникших проблем.

Срок гарантийного обслуживания и условия предоставления

12 месяцев на отсутствие конструкционного производственного брака без покрытия случаев естественного износа (например, потертости на деталях транспортеров и других рабочих органов, соприкасающихся с картофелем/землей, дефекты лакокрасочного покрытия и подобное, выход из строя после серьезных сбоев в сети).

Стоимость -

Доставка до _____

Стоимость доставки -

