Наименование
ГСМ
Масло моторное СКАУТ 10W40, 4 л
Масло трансмиссионное 80W90 СКАУТ, 4 л
Масло гидравлическое СКАУТ, 4 л
Масло ГУР СКАУТ, 1 л
Запчасти к минитракторам 2013-2014 гг выпуска
T12 VT (2014) Вал малого редуктора
T24 (2014) Вал отбора мощности (Украина)
T24 (2014) Вал привода редуктора
T24 (2014) Звездочка привода редуктора Z=12, 6 шлицов
T24 (2014) Капот трактора
T24 Амперметр
T24 Крышка боковая коробки передач (неизвестная)
T24 Крышка КПП верхняя + вилка 1/задняя + вилка 2/3
Запчасти SF/DF/XT/TE/JM
DF Крышка цилиндра подъемника
DF Подшипник выжимной 986708
DF240-244 Диск сцепления
DF240-244 Колодки тормозные, пара
KM385BT Сцепление 1-дисковое в сборе
SF/DF Блок подрулевых переключателей
SF/DF Колонка рулевая в сборе
SF-220 Диск сцепления
SF-220 Лапка выжимная подшипника сцепления
SF-244 Диск сцепления
SF-244 Лапка выжимная подшипника сцепления
T-254/T504C Мост в сборе ZY504
T-804C Вал мост-КПП Z=12/Z=12 L=840 мм
T-804C Вал мост-КПП Z=12/Z=15 L=575 мм
T-804C Мост в сборе ZY554
T-804C Муфта Z=12
XT Вал карданный переднего моста L=550 мм, 6x6
XT Вал карданный переднего моста L=610 мм, 6x6
XT Качалка вытеснительная (рычага отжимного)
XT Селекторная пластина
XT Шестерня повышающей / понижающей передачи Z=19/Z=37/Z=6
XT220/224 Главная пара (вал L=325 мм)
XT224 Корпус КПП промежуточный
XT224 Корпус КПП промежуточный, скругленные углы
XT224 Шестерня вала отбора мощности Z=35
XT224 Шпонка 8x18 шестерни вала отбора мощности
XT244 Ступица передняя
XT504C Вал КПП-мост L=620 мм Z=19/Z=19
XT504C Вал КПП-мост L=640 мм Z=19/Z=19
XT504C Вал КПП-мост L=770 мм Z=19/Z=15
XT504C Вал отбора мощности
XT504C Вал переднего моста Z=15/Z=15 L=330 мм
XT504C Вал переднего моста вертикальный Z=18/Z=18 L=235 мм
XT504C Крышка вала отбора мощности
XT504C Муфта Z=15 L=60 мм
XT504C Муфта Z=19 L=70 мм
XT504C Опора подшипника КПП
XT504C Ступица передняя Z=16, A=105 мм
XT504C Ступица передняя Z=16, A=128 мм

XT504C Ступица передняя Z=19, A=128 мм
XT504C Шестерня Z=19/Z=28
XT504C Шестерня Z=30 главной пары переднего моста
XT504C Шестерня переднего моста Z=13 (15 шлицов)
XT504C Шестерня переднего моста Z=15 (18 шлицов)
XT504C Шестерня переднего моста Z=18 (18 шлицов)
XT504C Шестерня передней ступицы Z=42 (16 шлицов)
XT504C Шестерня передней ступицы Z=42 (19 шлицов)
Диск сцепления Zoomlion 504C, 250 мм, 18 шлицов
Механизм задний трехточечный (до 24 л.с.)
Механизм задний трехточечный (от 24 л.с.)
Наконечник гидроцилиндра переднего моста XT-504C (1-го поколения)
Пыльник наконечника гидроцилиндра переднего моста XT-504C (1-го поколения)
T-254 Передний подрамник
T-804C Дозатор ГУР BZZ1-80
Запчасти к 2-3-4-цилиндровым двигателям
A498BT1 Прокладка головки блока цилиндров
JDM490T3 Прокладка головки цилиндров
KM385BT Генератор, левый
KM385BT Датчик давления масла (грибок) (L375-12500)
KM385BT Кольца поршневые (к-т на 1 поршень)
KM385BT Комплект вкладышей шатуна
KM385BT Комплект прокладок двигателя
KM385BT Кронштейн масляного фильтра с клапаном
KM385BT Крышка термостата
KM385BT Насос масляный
KM385BT Насос топливный
KM385BT Плунжерная пара топливного насоса
KM385BT Поршневой комплект (1 поршень + палец + кольца)
KM385BT Распылитель форсунки
KM385BT Реле стартера
KM385BT Форсунка топливная
KM385BT Форсунка топливная (LL480B-10300-PK27)
KM495BT Нижний блок двигателя
SF138-2 Кольца поршневые
SF138-2 Помпа
SF138-2 Поршневой комплект (поршень + палец + кольца)
SF138-2 Прокладка головки цилиндра
TY2100 Манжета цилиндра
TY295 Гильза цилиндра
TY295 Кольца поршневые
TY295 Комплект вкладышей шатуна
TY295 Комплект прокладок двигателя
TY295 Насос масляный
TY295 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца)
TY295 Прокладка головки блока цилиндров
TY295 Прокладка крышки клапанов
XT Кран топливный
Заглушка водяной рубашки d=25 мм
Фильтр масляный JX0810B (M20x1.5)
Фильтр масляный JX0810Y (M24x2)
Фильтр масляный JX0811A (M25x2)
Фильтр масляный JX1011 (D495QB) (M25x2)
Фильтр масляный JX85100C/D (M24x2)
Фильтр масляный WB178 / JX0710 (3/4x16)
Фильтр топливный CX0506

Фильтр топливный CX0706 (M16x1.5)
Фильтр топливный CX0708 (M16x1.5)
Фильтр топливный грубой очистки C0506C-1 в сборе
Электростартер QDJ1308J Z=12
Запчасти к гидравлике Ситай
XT220/224 Гидробак в сборе
XT244 Крышка гидравлического цилиндра передняя
XT244 Крышка гидробака задняя
XT504C Сапун гидравлики
T-504C Гидроцилиндр задний
T-504C Ремкомплект гидроцилиндра (уплотнители)
Электрика, приборы SF/DF/XT/TE/JM
SF Фара кабины
T-254C/T-504C Фонарь задний
XT Кнопка включения габаритного света и указателей поворота
XT Кнопка переключения света и аварийного сигнала
XT220/224 Блок-фара
XT220/224 Датчик стоп-сигнала
XT220/224 Прибор-указатель уровня топлива без датчика (аналоговый)
XT220/224 Фонарь задний
XT244 Блок-фара
XT244 Датчик уровня топлива (цифровой)
XT244 Прибор-указатель уровня топлива (цифровой)
XT244 Решетка декоративная с поворотниками
XT244 Фонарь задний левый
XT244 Фонарь задний правый
XT504C Фара левая
Датчик температуры охлаждающей жидкости Foton
Розетка электрическая
T-254 Комплект фонарей (2020)
Элементы кузова, кабины SF/DF/XT/TE/JM
SF Блок подрулевых переключателей SF-244C
SF/DF Зеркало заднего вида левое (со стойкой)
XT Зеркало (без стойки)
XT Панель приборов (торпеда)
XT Помпа отопления кабины
XT220/224 Крыло переднее
XT254 Крыло переднее
Стекло кабины Xingtai заднее
Стекло кабины Xingtai левое заднее
Стекло кабины Xingtai лобовое
Стекло кабины Xingtai переднее нижнее
Стекло кабины Xingtai правое заднее
Стекло кабины Zoomlion левое дверное RK704.45M.301
T-504C Решетка капота (2020)
T-804C Заднее крыло пластиковое
T-804C Решетка капота
T-804C Стекло заднее
T-804C Стекло левой двери
T-804C Стекло лобовое
T-804C Стекло люка
T-804C Стекло переднее левое
T-804C Стекло переднее правое
T-804C Стекло правой двери
Запчасти б/у

(б/у) R180 Гильза цилиндра
(б/у) R180 Коленвал
(б/у) R180 Распредвал
(б/у) R180 Ролик-натяжитель ремня генератора
(б/у) R180 Толкатели штанги, 2 шт.
(б/у) R195 Венец маховика Z=118
(б/у) Диск 550 мм к щетке SX-150
(б/у) Покрышка 11.20" - 28.00"
(б/у) Покрышка 7.50" - 16.00"
(б/у) R195 Головка цилиндра в сборе (XT-15)
(б/у) ZS1100 Насос топливный
(ремонтная) KM385BT Форсунка топливная (LL480B-10300-PK27)
Запчасти к гидравлике
Бак масла гидравлики (1 выход)
Бак масла гидравлики (2 выхода вниз)
Болт-штуцер M18
Болт-штуцер M22
Вал гидронасоса
Гидронасос CBJ-F316
Гидронасос CBN-E306-CFBL, T18- T25
Гидронасос CBN-E310-CFHL, выход сбоку
Гидронасос CBN-E314-CFBL, T18- T25
Гидронасос CBN-E314-CFHL, XT244
Гидронасос CBN-E316-CFBL, Файтер T22
Гидронасос CBN-E320-CFBL, T18- T25
Гидронасос HLCB-D10/10 (D310), правый, под 4 шлица
Гидрораспределитель 1P40F одноконтурный с плавающим положением
Гидрораспределитель 2P40F двухконтурный без плавающих положений
Гидрораспределитель 2P40F двухконтурный с 1 плавающим положением
Гидрораспределитель 2P40F двухконтурный с 2 плавающими положениями
Гидрораспределитель 3P40F трехконтурный с 1 плавающим положением
Гидрораспределитель 3P40F трехконтурный с 2 плавающим положением
Гидрораспределитель трехконтурный с тремя плавающими положениями T25
Гидроцилиндр 50.25x100
Гидроцилиндр переднего моста XT-504C (1-го поколения)
Гидроцилиндр переднего подъемного навесного оборудования
Гидроцилиндр редуктора подъемного навесного оборудования Файтер
Заглушка гидрораспределителя M18
Заглушка гидрораспределителя M20
Заглушка гидрораспределителя M22
Кольцо резинометаллическое 1/2'
Кольцо резинометаллическое 3/8'
Кольцо резинометаллическое M14
Кольцо резинометаллическое M16
Кольцо резинометаллическое M18
Кольцо резинометаллическое M20
Кольцо резинометаллическое M22
Кольцо резинометаллическое M27
Комплект быстроразъемных соединителей гидравлики
Кран гидравлический замедлительный M14/M14
Кран гидравлический замедлительный M16/M16
Кран гидравлический замедлительный M18/M18
Крышка бака масла гидравлики
Крышка гидронасоса
Крышка нижняя одноконтурного гидрораспределителя
Муфта подключения гидронасоса

РВД |М18-М18 |0˚-90˚| L3000 (переднее навесное СКАУТ)
Ремкомплект гидравлического насоса (уплотнители)
Рукоятка гидрораспределителя
Хомут гидравлики
Цилиндр гидравлический d=63 мм Т-220В
Шайба медная 20х24х1,5
Шайба медная 20х27х1,5
Шайба медная М14
Шайба медная М16
Шайба медная М18
Шланг гидравлический 1030мм гайка М18 / гайка90 М18
Шланг гидравлический 1150мм гайка М22 / хомут
Шланг гидравлический 1600мм гайка М22 / гайка М18
Шланг гидравлический 2600мм гайка М18 / гайка90 М18
Шланг гидравлический 2600мм гайка90 М18 / гайка90 М18
Шланг гидравлический 280мм гайка90 М18 / гайка М18
Шланг гидравлический 2850мм гайка90 М18 / гайка М18
Шланг гидравлический 3200мм гайка М18 / гайка90 М18
Шланг гидравлический 3400 гайка М18 / гайка90 М18 (обе под конус)
Шланг гидравлический 340мм гайка М18 / гайка90 М18
Шланг гидравлический 3500мм гайка М18 / гайка90 М18
Шланг гидравлический 350мм гайка90 М18 / болт М18
Шланг гидравлический 350мм хомут / хомут
Шланг гидравлический 360мм гайка М18 / болт М18
Шланг гидравлический 360мм гайка М18 / гайка М18
Шланг гидравлический 450мм гайка М18 / гайка М18
Шланг гидравлический 530мм болт М18 / болт М18
Шланг гидравлический 550мм болт М22 / хомут
Шланг гидравлический 570мм гайка90 М18 / болт М18
Шланг гидравлический 600мм гайка90 М18 / хомут
Шланг гидравлический 660мм болт М18 / болт М18
Шланг гидравлический 690мм болт М22 / гайка М22
Шланг гидравлический 700мм болт М18 / болт М18
Шланг гидравлический 700мм гайка М18 / гайка90 М18
Шланг гидравлический 730мм болт М18 / хомут
Шланг гидравлический 770мм болт М22 / гайка М22
Шланг гидравлический 900мм гайка М18 / гайка90 М18
Штуцер гидравлики 1/2 - М18х1.5
Штуцер гидравлики 1/2 - М20х1,5
Штуцер гидравлики 3/8 - М18х1,5
Штуцер гидравлики 3/8 - М20х1,5
Штуцер гидравлики М14/М18
Штуцер гидравлики М14/М20
Штуцер гидравлики М16/М18
Штуцер гидравлики М16/М20
Штуцер гидравлики М18/М18
Штуцер гидравлики М18/М20
Штуцер гидравлики М18/М22
Штуцер гидравлики М18/М27
Штуцер гидравлики М22/М22
Штуцер гидравлики М22/М27
Штуцер гидравлики М22/хомут (обратка)
Штуцер-тройник гидравлики М18*3
Штуцер-уголок гидравлики М18/М18 папа/мама
Запчасти к одноцилиндровым двигателям
R180 Бак топливный

R180 Блок двигателя
R180 Вал декомпрессора
R180 Вал запускающий
R180 Венец маховика Z=134
R180 Вентилятор в сборе с генератором
R180 Вкладыши шатуна
R180 Вкладыши шатуна 0.25 (ремонтные)
R180 Вкладыши шатуна 0.5 (ремонтные)
R180 Втулка шатуна
R180 Гильза цилиндра
R180 Глушитель
R180 Головка цилиндра в сборе
R180 Грузы балансирующие коленвала, 2 шт.
R180 Клапан впускной, выпускной
R180 Коленвал
R180 Кольца поршневые
R180 Комплект прокладок двигателя
R180 Комплект прокладок двигателя (под короткую крышку)
R180 Комплект сальников двигателя
R180 Коромысла в сборе
R180 Корпус запускающего вала
R180 Кран слива охлаждающей жидкости
R180 Крышка двигателя боковая
R180 Крышка клапанов
R180 Крышка коленвала
R180 Кулачок топливного насоса
R180 Манжеты гильзы, 2 шт.
R180 Маховик в сборе с венцом Z=134
R180 Механизм клапанный
R180 Направляющие клапанов, 2 шт.
R180 Насос масляный
R180 Насос топливный
R180 Плита крепления радиатора
R180 Плита крепления электростартера
R180 Плунжерная пара топливного насоса
R180 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца)
R180 Прокладка выпускного коллектора
R180 Прокладка головки цилиндра
R180 Прокладка радиатора
R180 Радиатор
R180 Распредвал
R180 Реле втягивающее стартера
R180 Рукоятка запуска двигателя
R180 Толкатели штанги, 2 шт.
R180 Трубка топливная высокого давления
R180 Фара
R180 Фильтр воздушный в сборе с коленом
R180 Фильтр масляный
R180 Фильтрующий элемент воздушный
R180 Форсунка топливная
R180 Шатун
R180 Шестерня запускающего вала ведущая Z=15
R180 Шестерня коленвала распределительная Z=24
R180 Шестерня распредвала ведомая запускающая Z=15
R180 Шестерня распредвала распределительная Z=48
R180 Шкив маховика 3- ручейковый, D=102 мм

R180 Шкив ремня вентилятора
R180 Шпонка маховика
R180 Штанги, 2 шт.
R180 Щуп масла M26
R180 Электростартер
R180-R190 Распылитель форсунки
R180-R190-R195 Датчик давления масла
R180-R190-R195 Клапан насоса топливного
R180-R190-R195 Кран топливный в сборе с фильтром
R180-R190-R195 Крепление двигателя заднее
R180-R190-R195 Крепление двигателя переднее
R180-R190-R195 Крышка топливного бака (под потайную горловину)
R180-R190-R195 Патрубки топливные, 2 шт.
R180-R190-R195 Фильтрующий элемент топливный
R180-R190-R195-ZS1100-ZS1115 Комплект прокладок топливного насоса, 3 шт.
R180-R190-R195-ZS1100-ZS1115 Шланг обратки форсунки
R190 Блок двигателя (A=63 мм)
R190 Вал балансирующий
R190 Вал декомпрессора
R190 Венец маховика Z=120
R190 Гильза цилиндра
R190 Глушитель
R190 Головка цилиндра в сборе (прямой впрыск)
R190 Головка цилиндра в сборе (форкамерная)
R190 Грузы балансирующие коленвала, 2 шт.
R190 Клапан впускной, выпускной
R190 Коленвал (A=107 мм)
R190 Кольца поршневые
R190 Кольца стопорные поршневого пальца, комплект
R190 Комплект прокладок двигателя
R190 Коромысла в сборе
R190 Крышка клапанов
R190 Маховик в сборе с венцом Z=120
R190 Насос топливный
R190 Плунжерная пара топливного насоса
R190 Прокладка воздушного фильтра
R190 Прокладка головки цилиндра
R190 Прокладка крышки клапанов
R190 Трубка топливная высокого давления (форкамерная)
R190 Фильтр воздушный маслоналивной в сборе
R190 Форсунка топливная
R190 Штанга 210 мм
R190 Штанги 233 мм, 2 шт.
R190 Электростартер
R190-R195 Болт груза коленвала M12x1,25 70мм кл10,9
R190-R195 Вал запускающий
R190-R195 Вентилятор в сборе с генератором
R190-R195 Вкладыши шатуна
R190-R195 Вкладыши шатуна 0.25 (ремонтные)
R190-R195 Вкладыши шатуна 0.5 (ремонтные)
R190-R195 Гайка маховика
R190-R195 Комплект трубок масляного насоса
R190-R195 Крышка двигателя боковая
R190-R195 Крышка двигателя боковая (тип 2)
R190-R195 Крышка заливной горловины масла
R190-R195 Крышка коленвала

R190-R195 Крышка сапуна (отражатель)
R190-R195 Кулачок топливного насоса
R190-R195 Манжеты гильзы, 2 шт.
R190-R195 Маслозаборник фильтрующий
R190-R195 Маховик в сборе Z=143
R190-R195 Маховик в сборе Z=144
R190-R195 Маховик в сборе Z=145
R190-R195 Механизм клапанный
R190-R195 Направляющие клапанов, 2 шт.
R190-R195 Поддон двигателя
R190-R195 Прокладка поддона
R190-R195 Прокладка радиатора
R190-R195 Радиатор (с ушками)
R190-R195 Распредвал
R190-R195 Ролик-натяжитель ремня генератора
R190-R195 Рукоятка запуска двигателя
R190-R195 Трубка топливная высокого давления (прямой впрыск)
R190-R195 Фара
R190-R195 Шатун (A=123 мм), прямая головка
R190-R195 Шатун (A=126 мм)
R190-R195 Шестерня балансирующего вала Z=51
R190-R195 Шестерня запускающего вала ведущая Z=21
R190-R195 Шестерня коленвала большая (привода балансирующего вала) Z=51
R190-R195 Шестерня коленвала малая (привода распредвала) Z=28
R190-R195 Шестерня распредвала Z=56
R190-R195 Шестерня распредвала ведомая запускающая Z=21
R190-R195 Шкив маховика 3- ручейковый, D=135 мм
R190-R195 Шкив маховика 3- ручейковый, D=155 мм
R190-R195 Шкив маховика 5- ручейковый, D=107 мм
R190-R195 Шкив маховика 5- ручейковый, D=135 мм
R190-R195 Шкив ремня вентилятора
R190-R195 Шпонка маховика
R190-R195 Щуп масла M30
R190-R195 Щуп масла M8
R190-R195-ZS1100 Колено глушителя выход вверх (фланцы 2 отв. - 2 отв.)
R190-R195-ZS1100-ZS1115 Кран слива охлаждающей жидкости
R192 Вал балансирующий
R195 Блок двигателя (XT-15, A=76 мм)
R195 Вал балансирующий
R195 Венец маховика Z=118
R195 Гильза цилиндра (XT15)
R195 Гильза цилиндра (Скаут T15)
R195 Головка цилиндра в сборе (XT-15)
R195 Грузы балансирующие коленвала, 2 шт.
R195 Клапан впускной, выпускной
R195 Коленвал (A=109 мм) литой с противовесом
R195 Коленвал (XT-15, A=111 мм)
R195 Колено воздушного фильтра
R195 Кольца поршневые
R195 Комплект прокладок двигателя
R195 Коромысла в сборе
R195 Крышка клапанов (XT-15)
R195 Маховик в сборе с венцом Z=118
R195 Насос топливный
R195 Плита крепления электростартера
R195 Плунжерная пара топливного насоса

R195 Поршень (A=32 мм, 4 кольца)
R195 Поршень A=38 мм, прямой впрыск
R195 Поршневой комплект A=32 мм (поршень, палец, кольца)
R195 Поршневой комплект A=38 мм (поршень, палец, кольца)
R195 Поршневой комплект A=42 мм (поршень, палец, кольца)
R195 Поршневой комплект A=40,5 мм (поршень, палец, кольца) прямой впрыск
R195 Прокладка головки цилиндра
R195 Прокладка головки цилиндра (с квадратным выступом)
R195 Прокладка крышки клапанов (XT-15)
R195 Фильтр воздушный маслоналивной в сборе
R195 Фильтрующий элемент воздушный
R195 Форсунка топливная прямой впрыск (под вилку)
R195 Штанги 245 мм, 2 шт.
R195 Электростартер
R195-ZS1100-ZS1115 Распылитель форсунки
R195-ZS1100-ZS1115 Форсунка топливная
SF138-2 Вкладыши шатуна
SF138-2 Генератор
SF138-2 Гильза d=122 мм
SF138-2 Насос топливный
SF138-2 Плунжерная пара
SF138-2 Форсунка топливная L=190 мм
ZS1100 Бак топливный
ZS1100 Блок двигателя
ZS1100 Вал балансирующий верхний
ZS1100 Вал балансирующий нижний
ZS1100 Венец маховика Z=141
ZS1100 Вкладыши шатуна
ZS1100 Втулка шатуна
ZS1100 Гильза цилиндра
ZS1100 Головка цилиндра в сборе
ZS1100 Клапан впускной, выпускной
ZS1100 Коленвал
ZS1100 Колено воздушного фильтра
ZS1100 Колено глушителя выход вниз, (фланцы резьба - 2 отв.)
ZS1100 Кольца поршневые
ZS1100 Комплект прокладок двигателя
ZS1100 Комплект шпилек крепления головки с гайками
ZS1100 Коренной вкладыш крышки коленвала
ZS1100 Коромысла в сборе
ZS1100 Крышка клапанов
ZS1100 Крышка коленвала
ZS1100 Манжеты гильзы, 2 шт.
ZS1100 Маховик в сборе с венцом Z=141
ZS1100 Механизм клапанный
ZS1100 Направляющие клапанов, 2 шт.
ZS1100 Насос масляный
ZS1100 Насос топливный
ZS1100 Плита крепления электростартера
ZS1100 Плунжерная пара топливного насоса
ZS1100 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца поршневые, кольца
ZS1100 Прокладка выпускного коллектора
ZS1100 Прокладка головки цилиндра
ZS1100 Прокладка крышки клапанов
ZS1100 Фара
ZS1100 Шатун

ZS1100 Штанги, 2 шт.
ZS1100 Электростартер
ZS1100-ZS1115 Вал декомпрессора
ZS1100-ZS1115 Вал запускающий
ZS1100-ZS1115 Вал распределительной шестерни
ZS1100-ZS1115 Валы балансирующие, пара
ZS1100-ZS1115 Вентилятор в сборе с генератором
ZS1100-ZS1115 Вилка регулировки оборотов
ZS1100-ZS1115 Втулка запускающего вала
ZS1100-ZS1115 Втулка распредвала d=28 мм
ZS1100-ZS1115 Втулка распредвала d=40 мм
ZS1100-ZS1115 Гайка крепления маховика M48
ZS1100-ZS1115 Датчик давления масла
ZS1100-ZS1115 Колпачок датчика давления масла
ZS1100-ZS1115 Кольца стопорные поршневого пальца, пара
ZS1100-ZS1115 Кран топливный с трубкой
ZS1100-ZS1115 Крышка верхнего балансирующего вала
ZS1100-ZS1115 Крышка двигателя боковая
ZS1100-ZS1115 Крышка заливной горловины масла
ZS1100-ZS1115 Крышка направляющей шариков регулятора оборотов
ZS1100-ZS1115 Крышка радиатора
ZS1100-ZS1115 Крышка топливного бака + сетка (под выступающую горловину)
ZS1100-ZS1115 Маслозаборник фильтрующий
ZS1100-ZS1115 Механизм регулировки оборотов двигателя
ZS1100-ZS1115 Облицовка радиатора
ZS1100-ZS1115 Плита крепления радиатора
ZS1100-ZS1115 Поддон двигателя
ZS1100-ZS1115 Прокладка поддона
ZS1100-ZS1115 Прокладка радиатора
ZS1100-ZS1115 Радиатор
ZS1100-ZS1115 Распредвал
ZS1100-ZS1115 Ролик-натяжитель ремня генератора
ZS1100-ZS1115 Рукоятка запуска двигателя
ZS1100-ZS1115 Сапун
ZS1100-ZS1115 Сепаратор регулятора оборотов
ZS1100-ZS1115 Стойка-крепление топливного бака
ZS1100-ZS1115 Толкатели штанги, 2 шт.
ZS1100-ZS1115 Трубка масляного насоса
ZS1100-ZS1115 Трубка топливная (насос - фильтр)
ZS1100-ZS1115 Трубка топливная (форсунка - фильтр)
ZS1100-ZS1115 Трубка топливная высокого давления
ZS1100-ZS1115 Фильтр топливный
ZS1100-ZS1115 Фильтрующий элемент воздушный
ZS1100-ZS1115 Фильтрующий элемент топливный
ZS1100-ZS1115 Шайба стопорная гайки маховика
ZS1100-ZS1115 Шарик 16 мм, регулятора оборотов
ZS1100-ZS1115 Шестерня балансирующего вала Z=18
ZS1100-ZS1115 Шестерня запускающего вала Z=36
ZS1100-ZS1115 Шестерня коленвала распределительная Z=18
ZS1100-ZS1115 Шестерня распредвала Z=36
ZS1100-ZS1115 Шестерня регулятора оборотов Z=44
ZS1100-ZS1115 Шкив маховика 5- ручейковый, D=121 мм
ZS1100-ZS1115 Шкив ремня вентилятора
ZS1100-ZS1115 Шпонка маховика
ZS1100-ZS1115 Щуп масла
ZS1105 Коленвал

ZS1105 Прокладка головки цилиндра
ZS1115 Бак топливный
ZS1115 Блок двигателя
ZS1115 Венец маховика Z=168
ZS1115 Вкладыши шатуна
ZS1115 Втулка шатуна
ZS1115 Гильза цилиндра
ZS1115 Головка цилиндра в сборе
ZS1115 Клапан впускной, выпускной
ZS1115 Коленвал
ZS1115 Колено воздушного фильтра
ZS1115 Колено глушителя выход вверх, (фланцы 2 отв. - 3 отв.)
ZS1115 Колено глушителя выход вниз, (фланцы резьба - 3 отв.)
ZS1115 Кольца поршневые
ZS1115 Комплект прокладок двигателя
ZS1115 Коренной вкладыш крышки коленвала
ZS1115 Коромысла в сборе
ZS1115 Крышка верхняя
ZS1115 Крышка клапанов
ZS1115 Крышка коленвала
ZS1115 Манжеты гильзы, 2 шт.
ZS1115 Маховик в сборе с венцом Z=168
ZS1115 Механизм клапанный
ZS1115 Направляющие клапанов, 2 шт.
ZS1115 Насос масляный
ZS1115 Насос топливный
ZS1115 Плита крепления электростартера
ZS1115 Плунжерная пара топливного насоса
ZS1115 Поршень
ZS1115 Поршневой комплект (поршень, палец, кольца поршневые, кольца
ZS1115 Прокладка головки цилиндра
ZS1115 Прокладка крышки клапанов
ZS1115 Шатун
ZS1115 Штанги, 2 шт.
ZS1115 Электростартер
ZS1115 Электростартер Z=12
Запчасти к косилкам и мульчерам
BRM-100 Вал №1 первичный L=700 мм (2020)
BRM-100 Вал №2 L=535 мм (2020)
BRM-100 Вал №3 вертикальный L=135 мм (2020)
BRM-100 Вал №4 левый L=205 мм (2020)
BRM-100 Вал №5 правый L=185 мм (2020)
BRM-100 Вал №6 вертикальный ротора L=270 мм (2020)
BRM-100 Корпус вала №3 L=66 мм (2020)
BRM-100 Корпус вала №4/5 L=115 мм (2020)
BRM-100 Муфта резиновая (2020)
BRM-100 Натяжитель ремня
BRM-80 Вал горизонтальный (к кардану) L=326 мм
BRM-80 Вал первичный L=725 мм
BRM-80 Вал переходной к кардану- квадрату (короткий L=80 мм)
BRM-80 Кардан
BRM-80 Ролик-натяжитель приводного ремня
FRM-80 Рама
RM-1 FRM-80 BRM-80 Комплект ножей (4 шт.) прямоугольной формы
RM-1 FRM-80 BRM-80 Корпус двойной конической передачи
RM-1 FRM-80 BRM-80 Корпус тройной конической передачи

RM-1 FRM-80 BRM-80 Крышка редуктора привода
RM-1 FRM-80 BRM-80 Прокладка
RM-1 FRM-80 BRM-80 Ремкомплект (нож, палец, шплинт), 4 шт.
RM-1 FRM-80 BRM-80 Шестерня коническая приводная Z=20
RM-1 FRM-80 Вал вертикальный L=600 мм
RM-1 FRM-80 Вал левый L=240 мм
RM-1 FRM-80 Вал приводной первичный L=190 мм
RM-1 FRM-80 Вал средний L=371 мм
RM-1 FRM-80 Диск
RM-1 FRM-80 Корпус вала левого
RM-1 FRM-80 Корпус вала приводного первичного
RM-1 FRM-80 Корпус вала среднего
RM-1 FRM-80 Корпус трансмиссии правый
RM-1 FRM-80 Механизм натяжение ремня в сборе
RM-1 FRM-80 Тарелка прижимная диска
Нож верхний косилки 9G
Нож косилки Wirax
Нож мульчера, комплект
Нож нижний косилки 9G
Палец ножа косилки
Полотно к косилке 9G-1.4
Полотно к косилке 9G-1.8
Запчасти к мотоблокам
105-135 Вал первичный
105-135 Комплект прокладок редуктора
105-135 Комплект сальников редуктора
105-135 Промежуточный вал
178F Кикстартер ручной в сборе (6 л.с., бенз.)
178F Коленвал в сборе
178F Направляющая клапана+сальник (на 2 клапана)
178F Шпонка коленвала C5x12
186F Шкив ручного стартера (стакан стартера)
Комплект для установки двигателя на мотоблок Нева (плита, шкив)
Помпа
Запчасти к почвофрезам
Вал почвофрезы нижний L=270 мм
Замок однорядной цепи
Звездочка верхнего вала почвофрезы Z=12
Звездочка нижнего вала почвофрезы Z=17
Кожух почвофрезы 120 см
Кожух почвофрезы мотоблока
Колесо активной почвофрезы в сборе
Комплект прокладок почвофрезы
Корпус редуктора почвофрезы
Крепление ножей почвофрезы GQN 120-220
Крышка верхнего вала почвофрезы
Крышка натяжителя цепи редуктора почвофрезы
Крышка почвофрезы нижняя
Маркер почвофрезы
Натяжитель цепи редуктора почвофрезы
Нож почвофрезы GQN 120-160
Нож почвофрезы GQN 180-220
Нож почвофрезы СКАУТ
Полуось почвофрезы 100 см
Полуось почвофрезы 120 см
Прокладка между редуктором и почвофрезой

Редуктор почвофрезы в сборе
Ручка колеса почвофрезы
Рычаг включения почвофрезы
Цепь редуктора почвофрезы
Шестерня верхнего вала почвофрезы Z=49
Запчасти КПП
Барабан тормозной Т18-Т25
Вал №1 редуктора подъемного навесного оборудования
Вал вторичный (квадрат) L=190 мм Т25 (2017)
Вал главный
Вал главный L=205 мм Файтер
Вал дифференциала
Вал дифференциала (укр)
Вал дифференциала Z=18 (под гайки)
Вал дифференциала мотоблока L=161 мм
Вал задней передачи
Вал малого редуктора Файтер
Вал мотоблока первичный L=370 мм
Вал первичный L=368 мм
Вал первичный Т25 (2017)
Вал повышающей / понижающей передачи L=152 мм
Вал промежуточный Т25 (2017)
Вал тормоза мотоблока
Вилка 1 / задней передачи мотоблока
Вилка 1 / задней передачи Т25 (2017)
Вилка 2 / 3 передачи
Вилка 2 / 3 передачи мотоблока
Вилка 2 / 3 передачи Т25 (2017)
Вилка блокировки дифференциала мотоблока
Вилка блокировки полуосей Файтер Т22
Вилка выжимного рычага
Вилка переключения повышающей / понижающей передачи
Вилка переключения повышающей / понижающей передачи мотоблока
Вилка переключения повышающей / понижающей передачи Т25 (2017)
Втулка вала повышающей / понижающей передачи
Втулка вала привода полуоси Т25 (2017)
Втулка главного вала
Втулка полуосей
Втулка полуосей удлиненная
Гайка вала дифференциала
Гайка вала дифференциала токарная
Гайка дифференциала Файтер
Диск опорный полуоси Т18-Т25
Диск сцепления
Диск сцепления нажимной
Диск сцепления промежуточный
Дифференциал в сборе Т25 (2017)
Дифференциал в сборе Файтер Т22
Замок двухрядной цепи
Звездочка Z=14 редуктора подъемного навесного оборудования
Звездочка привода редуктора Файтер Z=13, d=18 мм
Кожух защиты цепи Файтер
Колодка тормоза шестерни 1 / задней передачи мотоблока
Колодки тормозные Т18-Т25, пара
Колпачок болта сцепления
Колпачок вала отбора мощности мотоблока

Кольцо стопорное d=32 мм, шестерни дифференциала мотоблока
Комплект прокладок коробки передач
Комплект прокладок коробки передач мотоблока
Комплект пружин корзины сцепления, 6 шт.
Коробка передач мотоблока в сборе
Корпус вилки дифференциала
Корпус гидробака Т-220В
Корпус корзины сцепления 2- ручейковой
Корпус КПП мотоблока
Корпус КПП Т25 (2017)
Корпус КПП Файтер Т22
Корпус подшипников полуоси левый Т25 (2017)
Корпус подшипников полуоси левый Файтер Т22
Корпус подшипников полуоси правый Т25 (2017)
Корпус подшипников полуоси правый Файтер Т22
Корпус подшипников полуоси Т15
Корпус подшипников полуоси Т18- Т25 А=106/97 мм, RN
Корпус сальников полуоси Т18-Т25
Корпус сальников полуоси Т25 (2017)
Крепление подшипника редуктора Файтер
Крепление рычага дифференциала
Крепление рычага переключения передач
Крышка вала повышающей / понижающей шестерни (треугольная малая)
Крышка вала привода полуоси Т25 (2017)
Крышка верхняя в сборе с рычагами Т25 (2017)
Крышка верхняя Т25 (2017)
Крышка вторичного вала левая Т25 (2017)
Крышка дифференциала левая
Крышка дифференциала мотоблока (треугольная большая)
Крышка дифференциала правая
Крышка задняя редуктора подъемного навесного оборудования
Крышка задняя Т25 (2017)
Крышка корзины сцепления
Крышка корпуса подшипника полуоси Т18-Т25
Крышка КПП верхняя
Крышка мотоблока верхняя
Крышка первичного вала левая
Крышка первичного вала левая Т25 (2017)
Крышка первичного вала мотоблока левая
Крышка первичного вала мотоблока правая
Крышка первичного вала правая
Крышка первичного вала правая Т25 (2017)
Крышка первичного вала Файтер правая
Крышка подшипника дифференциала (в центре болт) Т25 (2017)
Крышка полуоси мотоблока
Крышка шестерни полуоси (нижняя) Т25 (2017)
Кулачок тормозной Файтер Т22
Лапка выжимная подшипника сцепления
Муфта блокировки полуосей Файтер Т22
Муфта дифференциала блокирующая Z=14
Муфта дифференциала блокирующая Z=18
Наконечник рычага переключения передач
Ось вилки 1 / задней передачи Т25 (2017)
Ось вилки 2 / 3 передачи Т25 (2017)
Ось вилки блокировки полуосей Файтер Т22
Ось вилки переключения передач

Ось вилки переключения повышающей / понижающей передачи
Ось вилки переключения повышающей / понижающей передачи Т25 (2017)
Палец 18х150 мм редуктора подъемного навесного оборудования
Патрон рычага выжимного подшипника
Патрон рычага выжимного подшипника Т25 (2017)
Патрон рычага выжимного подшипника Файтер
Пластина КПП Н-образная селекторная
Пластина Ш-образная селекторная
Подшипник выжимной 588909
Подшипник выжимной 688808
Полуоси задние удлиненные Т18- Т25 (L=649 мм D=49 мм), пара
Полуоси задние удлиненные Т22 (L=600 мм D=49 мм), пара
Полуоси мотоблока (L=390 мм D=39 мм), пара
Пружина дифференциала
Пружина дифференциала мотоблока
Пружина кулисы КПП Скаут
Редуктор подъемного навесного оборудования в сборе Т25 (2017)
Редуктор подъемного навесного оборудования в сборе Файтер
Рукоятка блокировки дифференциала
Рукоятка переключения повышающей / понижающей передачи (тип 1)
Рукоятка переключения повышающей / понижающей передачи (тип 2)
Ручка дифференциала мотоблока
Рычаг вилки дифференциала мотоблока
Рычаг выжимного подшипника
Рычаг выжимного подшипника Файтер
Рычаг дифференциала
Рычаг переключения передач
Рычаг переключения повышающей / понижающей передачи
Рычаг тормозного кулачка Файтер Т22
Сапун КПП
Сателлит дифференциала Z=11
Сцепление 2-ручейковое в сборе
Цепь 2ПР-12.7-31.8
Цепь привода редуктора подъемного навесного оборудования Скаут
Цепь привода редуктора подъемного навесного оборудования Файтер
Шайба дифференциала малая
Шайба корончатая вала дифференциала
Шайба сателлита
Шестерня вала №1 Z=24 (под подшипник) редуктора подъемного навесного
Шестерня вала №1 Z=38 (под подшипник) редуктора подъемного навесного
Шестерня вала №2 Z=26 редуктора подъемного навесного оборудования Т25
Шестерня вала №3 Z=31 редуктора подъемного навесного оборудования
Шестерня вала дифференциала коническая (под гайки) левая Z=15/Z=16
Шестерня вала дифференциала коническая левая (укр) Z=15/Z=16
Шестерня вала дифференциала коническая левая Z=15/Z=16
Шестерня вала дифференциала коническая правая (укр) Z=15/Z=16
Шестерня вала дифференциала коническая правая Z=15/Z=16
Шестерня вала дифференциала мотоблока Z=15
Шестерня вала дифференциала мотоблока ведущая Z=47
Шестерня вала дифференциала Файтер коническая Т22 Z=15/Z=16
Шестерня вала задней передачи Z=20/Z=26
Шестерня вала повышающей / понижающей передачи Z=49
Шестерня вала привода полуоси Z=40 Т25 (2017)
Шестерня вала промежуточного дифференциала Z=30 Т25 (2017)
Шестерня вторичного вала Z=16 Т25 (2017)
Шестерня вторичного вала Z=35 Т25 (2017)

Шестерня главного вала Z=20
Шестерня главного вала Z=31
Шестерня главного вала Z=38
Шестерня главного вала Z=43
Шестерня дифференциала приводная Z=47
Шестерня дифференциала приводная Z=47 Файтер Т22
Шестерня дифференциала Файтер приводная Z=37 (неизвестная)
Шестерня заднего хода Z=18 Т25 (2017)
Шестерня первичного вала Z=16
Шестерня первичного вала Z=22/Z=29
Шестерня полуоси Z=44 Т25 (2017)
Шестерня полуоси Z=51
Шестерня полуоси левая Z=51 Файтер Т22
Шестерня полуоси правая Z=51 Файтер Т22
Шестерня промежуточного вала Z=15 Т25 (2017)
Шестерня промежуточного вала Z=19 Т25 (2017)
Шестерня промежуточного вала Z=34/Z=22 Т25 (2017)
Шестерня редуктора Файтер Z=43
Шпилька сцепления
Шплинт фиксации пальца заднего редуктора
Шпонка вала дифференциала
Шпонки полуосей мотоблока 8х12х124 мм, пара
Шпонки полуосей Т15 8х12х450 мм, пара
Запчасти, другое
Адаптер ворошильных граблей
Барабан высевной ф. 16 (кукуруза, арбуз, лук-севок)
Барабан высевной ф. 3,6-6,6 (морковь, лук, редис, свекла, томат, перец и
Барабан высевной ф.10 (соя, горох, спаржевая фасоль)
Бачок расширительный
Болт-штуцер М12
Болт-штуцер прибора-указателя давления масла
Вал рулевой колонки червячный
Втулка переднего моста
Втулка стартера
Глушитель, выход вверх
Глушитель, выход вверх (хром)
Глушитель-банка Т18-Т25 (выход вниз)
Диск 550 мм к щетке SX-150
Дуга (пластина) пресс-подборщика YK0850/YK0870
Замок капота Скаут
Замок капота Файтер
Замок цепи 2ПР-15.875-45.4
Защита ремня
Защита ремня мотоблока
Защита ремня старого образца
Звездочка верхняя с валом цепи с ложечками PL-50
Зеркало заднего вида
Капот трактора Т15
Капот трактора Т18-Т25
Капот трактора Файтер Т22
Карданный вал 6х6, трехлимонник, 870 мм, кожух
Карданный вал 6х8
Карданный вал 6х8, трехлимонник, 870 мм, кожух
Карданный вал 8х8
Карданный вал 8х8, трехлимонник, 870 мм, кожух
Колено глушителя Т25 (выход вниз)

Колесо опорное щётки SX-150
Колесо щётки SX-180
Колонка рулевая неизвестная
Колонка рулевая Скаут
Колпачок ступицы
Комплект для установки переднего навесного оборудования (под большой
Комплект задних крыльев Скаут
Комплект крыльев мотоблока
Корпус вала рулевой колонки
Корпус редуктора рулевой колонки
Крепление опорного колеса PL- 230 (стремянки, пластина, метизы)
Крепление ролика-натяжителя приводных ремней
Крепление сиденья Скаут Т-220В
Крепление сиденья Файтер
Лезвие для веревки пресс- подборщика
Лента транспортерного картофелекопателя
Мост передний регулируемый без креплений
Мост передний регулируемый с креплением
Наконечник рулевой левый, конус
Наконечник рулевой М18/М12 D=14мм левый
Наконечник рулевой М18/М12 D=14мм правый
Наконечник рулевой правый, конус
Нож плуга PL-130
Нож плуга PL-225
Нож плуга PL-230
Опора нижняя цепи с ложечками PL-50
Педаль акселератора Скаут
Педаль акселератора Файтер
Переходник к карданному валу с 6 (мама) на 8 (папа) шлицов
Переходник к карданному валу с 8 (мама) на 6 (папа) шлицов
Подшипник 6004, ролика- натяжителя без ручейков
Подшипник 6006, сцепления, распредвала
Подшипник 6009 2RS, передней ступицы XT244
Подшипник 62007108A (32008), дифференциала переднего моста XT244
Подшипник 6201Z, вентилятора R180
Подшипник 6203, ролика- натяжителя приводных ремней
Подшипник 6204
Подшипник 6205
Подшипник 6206, первичного вала
Подшипник 6207
Подшипник 6208, полуосей КПП
Подшипник 6210, коленвала R180, полуоси T18-T25
Подшипник 6211, коленвала R190- R195
Подшипник 6302RS, ролик- натяжителя Скаут
Подшипник 6304, главного вала
Подшипник 6305
Подшипник 6307, нижнего вала почвофрезы
Подшипник 6308
Подшипник 6310, коленвала R180
Подшипник 6311, коленвала R190- R195
Подшипник 6312, коленвала ZS
Подшипник 6314, коленвала ZS1115
Подшипник 7306 (30306)
Подшипник NJ312E (42312) роликовый, коленвала ZS1115
Подшипник опорный 8106
Подшипник роликовый NUP205, ВОМ XT224

Подшипник ступичный 30205
Подшипник ступичный 30206
Полуось щетки SX-150
Помпа водяная 1'
Помпа водяная 1,5'
Помпа водяная 2'
Помпа водяная 2,5'
Помпа водяная 4'
Пресс-масленка
Пружина пресс-подборщика YK0850/YK0870
Пыльник рулевого наконечника
Рама мотоблока
Рама Файтер Т22
Рессора прицепа 1ПТС-1,5Т
Решетка декоративная Файтер Т15
Рога мотоблока
Ролик-натяжитель приводных ремней
Ролик-натяжитель приводных ремней Файтер
Ролик-натяжитель ремня 3- ручейковый
Ролик-натяжитель ремня без ручейков
Ролик-натяжитель ремня картофелекопателя в сборе с креплением
Руль трактора Скаут
Сальник 18х30х7, гидронасоса
Сальник 20х40х10
Сальник 20х40х7
Сальник 25х42х10
Сальник 26х40х7
Сальник 28х45х10
Сальник 28х45х7
Сальник 30х45х8, первичный вал со стороны сцепления
Сальник 30х50х7
Сальник 30х52х10
Сальник 30х52х7
Сальник 30х62х10 редуктора подъемного навесного оборудования
Сальник 32х40х10, рулевой колонки
Сальник 35х52х10, редуктора с однорядной цепью Скаут
Сальник 35х56х10, нижнего вала почвофрезы
Сальник 35х58х10, запускающего вала ZS
Сальник 35х62х10
Сальник 40х55х10
Сальник 40х70х10
Сальник 40х70х12
Сальник 45х62х10, коленвала R180
Сальник 48х70х10, полуоси Т18- Т25
Сальник 50х70х12
Сальник 50х72х10
Сальник 50х75х10
Сальник 50х75х12, коленвала R190- R195
Сальник 50х80х10, коленвала ZS1115
Сальник 55х72х8, ступицы переднего колеса DF
Сальник 55х80х10
Сальник 58х90х10
Сальник 62х36 (пыльник передней ступицы)
Сальник 80х100х10, коленвала KM385BT
Сальник 80х100х12, коленвала KM385BT
Сиденье трактора (без крепления)

Сиденье трактора Т-504С пневмо
Сиденье трактора с креплением (тип 2)
Скоба ступицы Т15
Скоба ступицы Т18
Сошка рулевая
Сошка рулевая Файтер
Ступица заднего колеса Т15
Ступица заднего колеса Т18
Ступица заднего колеса Т25
Ступица колеса тяжелого мотоблока
Ступица переднего колеса
Трос акселератора ножной Файтер (резьба)
Трубка-капилляр прибора- указателя давления масла
Трубка-капилляр прибора- указателя давления масла Т-220В, 1,1 м
Тяга рулевая продольная Т18-Т25
Тяга рулевая продольная Файтер Т15
Цепь 2ПР-15.875-45.4
Цепь однорядная пресс- подборщика, 1 звено
Цепь привода сеялки
Цепь с ложечками картофелесажателя PL-50
Цепь с ложечками чеснокосажателя СЧ
Шкив 3-ручейковый щётки SX-180
Шкив дополнительный к картофелекопателю
Шкив картофелекопателя основной
Шланг на прибор-указатель давления масла Файтер Т15
Шланг на прибор-указатель давления масла Файтер Т22
Ящик АКБ
Ящик для инструментов
Колеса, покрышки
Диск колесный 4.00" - 14.00"
Диск колесный 5.00" - 10.00"
Диск колесный 5.00" - 12.00"
Камера 11.20" - 24.00"
Камера 14.90" - 30.00"
Камера 3.28" - 8.00"
Камера 4.00" - 10.00"
Камера 5.00" - 10.00"
Камера 5.00" - 12.00"
Камера 6.00" - 12.00"
Камера 6.50" - 16.00"
Камера 7.50" - 16.00"
Камера 7.50" - 20.00"
Камера 8.25" - 20.00"
Камера 9.50" - 16.00"
Камера 9.50" - 20.00"
Колесо мотоблока в сборе 6.00" - 12.00"
Колесо трактора в сборе 5.00" - 10.00"
Колесо трактора в сборе 6.00" - 12.00", продольный протектор
Колесо трактора в сборе 6.50" - 16.00"
Колесо трактора в сборе 7.50" - 20.00"
Колесо трактора в сборе 9.50" - 16.00"
Комплект колес Armour с газонным протектором 7.50" - 12.00" / 11.20" - 20.00"
Покрышка 11.20" - 24.00"
Покрышка 11.20" - 28.00"
Покрышка 5.00" - 12.00"
Покрышка 6.50" - 16.00"

Покрышка 7.50" - 16.00"
Ремни
Ремень генератора AV17X1135 La
Ремень генератора Z1120
Ремень генератора Z940
Ремень генератора Z965
Ремень приводной A1016, косилки RM-1
Ремень приводной A1750
Ремень приводной A2650
Ремень приводной A680
Ремень приводной B1000
Ремень приводной B1219Li
Ремень приводной B1240Li
Ремень приводной B1400, косилки трактора T15
Ремень приводной B1450
Ремень приводной B1626
Ремень приводной B1700
Ремень приводной B1750, 81D(E)
Ремень приводной B1800Lp, 101D(E)
Ремень приводной B1830
Ремень приводной B1850, 101D(E)
Ремень приводной B1900Lp, 15DE
Ремень приводной B1950Lp, 15DE
Ремень приводной B2000Lp
Ремень приводной B2032
Ремень приводной B2050
Ремень приводной B2160Li
Ремень приводной B2240Lp / B2200Li
Ремень приводной B2330, SF-220
Ремень приводной B2362, SF-244
Ремень приводной B2980, T15
Ремень приводной B3000, T15
Ремень приводной B3048, T15
Ремень приводной B3100, Файтер T15
Ремень приводной B3150
Ремень приводной B3251, T18/T25
Ремень приводной B3325Lw, T18/T25
Ремень приводной B3330, T25 (2017)
Ремень приводной B3350, Файтер T22
Ремень приводной B900
Ремень приводной B950
Ремень приводной C1300Li
Ремень приводной O900
Ремень приводной O914
Электрика, приборы
DF Реле зарядки HYTD142C
Аккумулятор 36 Ач, мотоблок
Аккумулятор 45 Ач, T15
Аккумулятор 60 Ач, T18/T25
Амперметр механический
Блок подрулевых переключателей Скаут
Блок-фара в сборе Скаут T12
Блок-фара в сборе Файтер T15
Блок-фара верхняя в сборе
Блок-фара нижняя в сборе
Вольтметр цифровой

Датчик стоп-сигнала
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Замок зажигания
Зарядное устройство к аккумуляторам
Клаксон (сигнал) трактора
Лампочка заднего фонаря 1-х контактная
Лампочка заднего фонаря 2-х контактная
Переключатель света мотоблочный 2-х позиционный
Переключатель света мотоблочный 3-х позиционный
Поворотник левый Файтер Т15
Поворотник правый Файтер Т15
Прибор-указатель давления масла Скаут, 1 МПа
Прибор-указатель давления масла Файтер
Прибор-указатель температуры охлаждающей жидкости Скаут
Прибор-указатель температуры охлаждающей жидкости Файтер
Проводка задняя Файтер Т22
Проводка мотоблока в сборе
Проводка передняя Файтер Т22
Проводка Т15
Проводка Т18/Т25
Реле зарядки (3 провода)
Реле зарядки (3 провода, разъем)
Реле зарядки (Скаут)
Реле поворотов Xingtai
Реле поворотов Скаут
Реле поворотов Файтер
Реле разгрузочное мотоблока
Рычаг переключателя массы
Счетчик моточасов
Фара заднего света
Фонарь задний Файтер